

Le meilleur de la technologie SICO



Réf: A02125 DÉCAPANT FOUR 500ML KING

CONFORME CONTACT ALIMENTAIRE INDIRECT*

Pour le nettoyage des fours, grills, pianos, friteuses, hottes et accessoires de cuisines.

Permet également le nettoyage des plats et accessoires de cuisines.

Élimine rapidement les déchets carbonisés et graisseux.

Contient: moins de 5% de agents de surfaces anioniques, parfums.



MODE D'EMPLOI

Faire chauffer le four de 3 à 5 minutes. L'éteindre et débrancher la prise de courant pour les fours électriques. Agiter l'aérosol et vaporiser la mousse sur toute la surface à nettoyer, en évitant de maintenir l'aérosol en position tête-en-bas. Laisser agir 10 minutes, puis nettoyer et rincer avec une éponge humide.

Ne pas appliquer sur les surfaces sensibles aux alcalins (tel que l'aluminium, etc). Pour les accessoires de cuisine et les plats, rincer abondamment à l'eau claire.

**Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire direct, rincer obligatoirement à l'eau potable.*

CONDITIONNEMENT

Boîtier fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 195 mm
Volume nominal : 650 ml / Volume net : 500 ml
Carton de 12 unités
Palettisation : 1080 unités – 90 cartons

LEGISLATION

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.



S.I.C.O.
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ
PRODUITS AÉROSOLS ET LIQUIDES

577, rue du Pommarin BP 16
38341 VOREPPE - FRANCE
Tel.: +33 (0)4 76 50 85 50 / Fax : +33(0)4 76 50 85 67
sico.commercial@sico.net / www.sico.net

