

Desinet-compact concentré

Nettoyant désinfectant concentré liquide exempt d'aldéhydes

Propriétés

Nettoyant désinfectant testé selon les normes EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 13727 et EN 16615 destiné à la désinfection des surfaces. Exempt d'aldéhydes, de phénols et de substances actives organométalliques. Inodore à l'application, nettoie activement et sèche sans traces. Efficace contre les bactéries gram-positives et gram-négatives, levures, salmonelles, Listeria et virus enveloppés (y compris HIV, HBV, HCV). Une attestation d'innocuité en milieu alimentaire est disponible sur demande.



Composition

Substances actives contenues dans 100 g de produit :
10,0 g de chlorure de didécyltriméthylammonium,
11,0 g de N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine,
14,5 g de phénoxyéthanol.

Autres composants (selon 648/2004/CE) :

tensioactifs non ioniques 5-15 %, solvants hydrosolubles.

pH produit concentré : env. 9,5

pH solution prête à l'emploi : env. 7,5

Domaine d'application

Pour le nettoyage et la désinfection de sols, murs, plafonds et mobilier résistant à l'eau dans les domaines où l'hygiène est primordiale. Également utilisable sur les revêtements de sol protégés.

Application

Avant toute première utilisation, vérifier la résistance du matériau sur une surface cachée.

Préparation de la solution prête à l'emploi :

Toujours préparer la solution avec de l'eau froide.

Dosage : voir tableau.

Centrales de dosage adaptées :

DosiStation, DosiJet, DosiExpress, Arcantec.

Nettoyage désinfectant :

Mouiller uniformément la surface avec la solution désinfectante (env. 15-20 ml/m²) et nettoyer à l'aide d'un textile ou d'un dispositif de nettoyage.

Les surfaces et ustensiles entrant directement en contact avec des denrées alimentaires doivent impérativement être rincés à l'eau potable après le temps de contact.



Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

Désinfection

Consommation par m²

Nettoyage désinfectant : 0,10 ml

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnement

Carton de 2 bidons de 5 litres

Réf. j 35 03 05

Carton de 3 bouteilles de 2 litres

Réf. j 35 03 08

Carton de 240 doses de 25 ml

Réf. j 35 03 54



Desinet-compact concentré

Nettoyant désinfectant concentré liquide exempt d'aldéhydes

Recommandations de dosage pour la désinfection de surfaces dans le domaine de la santé

Test	Spectre d'action	Charge	Dosage		Temps de contact	Efficacité
Recommandation d'application certifiée VAH pour la désinfection de surfaces avec action mécanique (EN 16615/ essai à 4 zones)	bactéricide/levuricide	élevée	0,5 %	50 ml / 10 L (2 doses)	15 min	<i>Staphylococcus aureus</i> dont SARM, <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Candida albicans</i>

Recommandations de dosage pour la désinfection de surfaces en milieu alimentaire

Test	Spectre d'action	Charge	Dosage		Temps de contact	Efficacité
EN 13697 Désinfection de surfaces sans action mécanique	bactéricide/levuricide	élevée	0,5 %	50 ml / 10 L (2 doses)	15 min	<i>Staphylococcus aureus</i> dont SARM, <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Candida albicans</i>

Autres tests

Test	Spectre d'action	Charge	Dosage		Temps de contact	Efficacité
Domaine médical						
EN 13727 Méthode par immersion Essai quantitatif de suspension	bactéricide	élevée	0,5 %	50 ml / 10 L (2 doses)	1 min	Staphylococcus aureus dont SARM, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 13624 Méthode par immersion Essai quantitatif de suspension	levuricide	élevée	0,5 %	50 ml / 10 L (2 doses)	5 min	Candida albicans
Virucidie						
DVV / RKI (virus enveloppés) Essai quantitatif de suspension Virucidie	virucide contre les virus enveloppés	sans / avec	0,25 %	25 ml / 10 L (1 dose)	30 min	BVDV (substitut pour HCV), virus de la vaccine
DVV / RKI	voir Efficacité	sans / avec	2,0 %	200 ml / 10 L (8 doses)	120 min	MNV (norovirus murin)
DVV / RKI	voir Efficacité	sans	0,25 %	25 ml / 10 L (1 dose)	15 min	Rotavirus
Milieu industriel, milieu institutionnel et milieu alimentaire						
EN 1276 Méthode par immersion Essai quantitatif de suspension	bactéricide	faible / élevée	0,5 %	50 ml / 10 L (2 doses)	1 min	Staphylococcus aureus dont SARM, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
EN 1650 Méthode par immersion Essai quantitatif de suspension	levuricide	élevée	0,5 %	50 ml / 10 L (2 doses)	5 min	Candida albicans

Voir aussi www.iho-viruzidie-liste.de et www.iho-desinfectionsmittelliste.de.

Efficacité confirmée selon EN 1040 et EN 1275 (0,25 %/5 min).

SGH 05, 07, 08, 09, Danger (produit concentré) ;

H302 Nocif en cas d'ingestion. H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 Toxique pour les organismes

aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.

Contient : Didcyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI).

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.